

# ANWENDUNGS- und PRODUKTDATENBLATT

## Fluna SDR SCHALLDÄMPFER-REINIGER SET



Spezialreiniger für die Reinigung von Schalldämpfern aller Art

**Fluna SDR** ist ein Spezial Reiniger und Entfetter für die selbsttätige Reinigung von Schalldämpfern. **Fluna SDR** reinigt Metalloberflächen selbsttätig von Pulverschmuck und Verbrennungsrückständen.

### Eigenschaften:

- ✓ Reinigt selbsttätig rückstandsfrei und entfettet gleichzeitig
- ✓ Einfache Anwendung, gute Materialverträglichkeit

### Anwendung:

Leeren Sie die halbe Menge der beigefügten Konzentratflasche in die leere PVC-Hülle und verdünnen Sie dieses Konzentrat im Verhältnis 1:3 mit Wasser, das ergibt 500ml Reinigungslösung. Der ganze Inhalt der Konzentratflasche reicht für 1Liter Reinigungslösung, das sind 2 Anwendungen. Zerlegen Sie wenn möglich den Schalldämpfer und stellen sie ihn in die Dose mit dem Reinigungsgemisch. Nicht zerlegbare Schalldämpfer können entweder als Ganzes in den Reiniger gestellt, oder befüllt werden. In diesem Fall wird der Schalldämpfer von der Mündungsseite her befüllt. Die Eingangsseite ist mit einem geeigneten Silikon- oder Gummipropfen dicht zu verschließen, um das vorzeitige Ausrinnen der Reinigungsflüssigkeit zu verhindern.

Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzungsgrad 0,5 bis 2 Stunden. Erwärmen des Reinigers auf ca. 40°C erhöht die Reinigungswirkung und verkürzt die Einwirkzeit. Die Reinigung erfolgt selbsttätig und kann durch Schütteln unterstützt werden. Eine schwarz / braune Verfärbung der Reinigungslösung wird bei Wirkung sichtbar.



Schalldämpfer VOR der Reinigung

Zugängliche Stellen wie die Innenseite des Hüllrohres können mit dem beigelegten Mikrofasertuch abgereinigt werden. Nach dem Reinigungsvorgang spülen sie den Schalldämpfer kräftig mit klarem Wasser. Durch Schütteln und Klopfen können sich noch Schmutzrückstände lösen. Abschließend trocknen sie den Schalldämpfer, bevor sie ihn wieder zusammenbauen. **Materialverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!**



Set vorbereiten, Hülle leeren



SD zerlegen und einstellen



Einwirkzeit 1 Std.




Einwirkzeit 4 Std.



Gereinigter Schalldämpfer

## PRODUKTDATEN:

<b>Artikelnummer :</b>	Konzentrat-Flasche :	GCSR0250
	Set IV :	GCSR0SET4
<b>Zolltarifnummer :</b>	34029090	
<b>EAN-Code :</b>	Konzentrat-Flasche :	9120041426759
	SET IV :	9120041426766
<b>Produktgröße :</b>	Konzentrat-Flasche :	250ml
<b>Verpackung :</b>	Konzentrat-Flasche :	250ml Kunststoff-Flasche mit Schraubverschluss
	SET IV :	Kunststoff-Hülle DN 65/320mm
<b>Lagerung :</b>	kühl und trocken, bei ca. +5°C bis +40°C	
<b>Gefahrgut/Kennzeichnung:</b>		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

## INHALTSSTOFFE

gem. Verordnung (EC) Nr. 648/2004, in der jeweils gültigen Form

**PRODUKT :** Fluna SDR Schalldämpferreiniger

**UFI :** EC8Q-U17F-RR08-S2ST

<5% Phosphate

5-15% kationische Tenside

Tetrakaliumdiphosphat
Dinatriummetasilikat-5-hydrat
Quartäres Kokosalkylmethyl-aminethoxylat-methylchlorid
C9-11 Alkoholethoxylat
1-Methoxy-2-propanol
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol